



STEG 1

STEG 2

STEG 3

1. BRÖSTVIDD

CHILDS

SMALL 58 - 64

MEDIUM 66 - 74

LARGE 73 - 81

X-LARGE 80 - 88

ADULTS

X-SMALL 85 - 94

SMALL 91 - 100

MEDIUM 97 - 108

LARGE 107 - 117

X-LARGE 116 - 128

2. LÄNGD ÖVER AXELN

STD 57 - 65

STD 66 - 74

STD 75 - 83

STD 75 - 83

TALL 84 - 93

STD 84 - 93

STD 84 - 93

STD 84 - 93

LADIES 84 - 93

STD 94 - 104

LADIES 84 - 93

STD 94 - 104

3. RYGGGLÄNGD

SHORT REGULAR LONG X-LONG

33.5 36 38.5 41

38 40.5 43 45.5

42.5 45 47.5 50

44.5 47 49.5 52

48 50.5 53 55

48 50.5 53 55.5

48 50.5 53 55.5

49 51.5 54 56.5

46.5 49 51.5 54

51.5 54 56.5 59

48 50.5 53 55.5

53 55.5 58 60.5

Measurements given in cm.

RACESAFE INPASSNINGSGUIDE



STEG 1

Välj utgångsstorlek baserat på din bröstvidd.

- Mät din bröstvidd över tunn klädsel genom att ta ett måttband och mät under dina armar där din bröstkorg är som vidast.
- Titta på storlekstabellen och välj den storlek som är närmast ditt mått.
- Vissa storlekar överlappar varandra – välj då den mindre storleken för en mer kroppsnära passform. För kvinnor kan en storlek större än storlekskartan passa bättre.

Den perfekta storleken ska inte kännas för tight eller för lös efter att ni har justerat sidosystemet. Sidopanelerna ska vara ordentligt åtdragna för att västen ska skydda på bästa sätt.

STEG 2

Perfekt storlek baserad på din kroppslängd.

- Mät dig från din höft, böj dig framåt ner mot tårna för att få rätt mätpunkt och över axeln och ner mot rumpan till mätpunkt B, se illustration.
- Titta på storlekstabellen och välj den storlek som är närmast ditt mått.

För att få den bästa skyddet är det viktigt att panelerna täcker dina nedersta revben men inte tar emot din höft när du böjer dig ner.

Det finns flera olika alternativ i vissa storlekar. Tex Ladies fit/Contur fit som har en kortare frampanel för att ge plats för höften.

STEG 3

Det korrekta ryggalternativet baseras på din rygglängd.

- Mät från där västen börjar under nacken till var du önskar att din väst ska sluta.
- Sätt dig i en sadel för att se vilken rygglängd du ska ha.
- Det finns 4 rygglängder att välja på. Det ska vara ca 3-4 fingrars bredd mellan väst och sadelns bakvalv.

Den rätta storleken ska ge fullt skydd över rygglutet och samtidigt ge full rörlighet utan att ta emot i sadeln.

RESULTAT

Baserat på dessa 3 valen prova din rätta storlek hos din Racesafe leverantör.

Det är viktigt att du får hjälp med utprovningen och att hitta just din storlek av en tränad butikspersonal eftersom alla kroppar är olika.



RACESAFE | RS2010